



SUP-Board einrollen & einpacken

Roll up & pack a SUP-board





SUP EINROLLEN & EINPACKEN

1. Bevor Sie das SUP wieder einpacken, prüfen Sie es nach dem Gebrauch auf groben Schmutz, den Sie direkt entfernen sollten. Außerdem muss es vollständig abgetrocknet sein. Lassen Sie es im Schatten (nicht in der Sonne!) trocknen oder benutzen Sie ein altes Handtuch zum Abwischen.
2. Entfernen Sie die Finne, um sie nicht beim Einrollen zu beschädigen.
3. Öffnen Sie das Ventil, dann sollten Sie den Ventilstift sehen können. Drücken Sie den Stift nach unten (1) und drehen Sie ihn dabei, dann rastet der Stift ein und Sie können loslassen. Die Luft sollte nun von selbst entweichen.
4. Um die Rest-Luft aus dem Board zu bekommen, können Sie sich auf das Board setzen oder legen.
5. Möglichkeit 1: Beginnen Sie das Board in Richtung Ventil zu falten, damit es bis zum Schluss frei liegt und die restliche Luft entweichen kann. Falten Sie das Board und drücken Sie abwechselnd nach jeder Faltung die Luft heraus. (2) Am Ende legen Sie den Gurt um das Board und ziehen diesen fest. (3) Nun sollte es in die SUP-Tasche passen.

Möglichkeit 2: Nehmen Sie Ihre Pumpe und legen Sie diese auf die Schnauze des SUPs. Beginnen Sie das Board, in Richtung Ventil, um die Pumpe herumzuwickeln. (4) Der Vorteil ist dabei, die Pumpe nicht mehr extra verstauen zu müssen.

Hinweis: Achten Sie beim Einrollen / Falten auf den Finnenkasten, denn dieser kann manchmal etwas im Weg liegen. Er darf nicht eingeknickt werden und sollte am besten relativ flach aufliegen, denn sonst kann er sich verformen oder beschädigt werden. Falls es nicht klappt, können Sie das Board auch von der entgegengesetzten Seite einrollen, dafür darf sich jedoch keine restliche Luft mehr im Board befinden.

(Wenn Sie Ihr SUP über längere Zeit lagern, sollte es nicht zu fest gewickelt sein, öffnen Sie zuhause den Gurt, dass sich das Board wieder etwas entfalten kann und Luft in die Zwischenräume gelangt. Für eine Lagerung über Monate hinweg lesen Sie die Anleitung „**SUP-Boards im Winter lagern.**“)



F2 FUN & FUNCTION GMBH
SCHLEIZER STRASSE 105
DE-95028 HOF / SAALE • GERMANY
PHONE: (+49) 9281 84009 66
E-MAIL: info@f2boards.com

WWW.F2BOARDS.COM




HOW TO ROLL & PACK A SUP

1. Before you pack your SUP, check it for dirt, which you should remove straight away. It also needs to be completely dry. Let it dry in the shadow (not in the sun!) or use an old towel to wipe it down.
2. Remove the fin before rolling it up!
3. Open the valve, then you should be able to see the valve pin. (1) Push the pin down and turn it, then the pin will lock and you can let go. The air will escape by itself.
4. To get the remaining air out of the board, you can sit or lie down on the board.
5. Option 1: Start folding the board towards the valve so that it is uncovered until the end and the remaining air is able to escape. Fold the board and press out the air after each fold. (2) At the end, put the strap around the board and tighten it. Now it should fit into the SUP bag. (3)

Option 2: Take your pump and place it on the nose of the SUP. Start wrapping the board, towards the valve, around your pump. (4) The advantage here is that you no longer have to pack the pump separately.

Note: When rolling up / folding, pay attention to the fin box, as it can sometimes get a little in the way. It should not be bent and should preferably lie relatively flat, otherwise it can become deformed or damaged. If it doesn't work, you can also roll the board from the opposite side, but for this there should be no remaining air in the board.

(If you store your SUP for a longer period of time, it should not be wrapped too tightly, open the strap at home so that the board can unfold a little and air can get in between. For storage over months, read the instructions "**How to storage your SUP over the winter**").



F2 FUN & FUNCTION GMBH
SCHLEIZER STRASSE 105
DE-95028 HOF / SAALE • GERMANY
PHONE: (+49) 9281 84009 66
E-MAIL: info@f2boards.com

WWW.F2BOARDS.COM



SUP ROLL UP & WRAP UP

1. Před opětovným zabalením SUP zkontrolujte, zda se na něm po použití nenachází hrubé nečistoty, které byste měli ihned odstranit. Musí být také zcela suchý. Nechte ji uschnout ve stínu (ne na slunci!) nebo ji otřete starým ručníkem.
2. Odstraňte ploutev, abyste ji při rolování nepoškodili.
3. Otevřete ventil a měli byste vidět kolík ventilu. Zatlačte kolík dolů (1) a otočte jím, pak se kolík zajistí a můžete jej pustit. Vzduch by měl nyní unikat sám.
4. Chcete-li z desky dostat zbývající vzduch, můžete si na ni sednout nebo lehnout.

Varianta 1: Začněte desku skládat směrem k ventilu tak, aby byla až do konce odkrytá a mohl z ní unikat zbývající vzduch. Desku přeložte a po každém přeložení střídavě vytlačujte vzduch. (2) Na konci obtočte popruh kolem desky a utáhněte jej. (3) Nyní by se měla vejít do vaku SUP.

Varianta 2: Vezměte pumpu a umístěte ji na špici SUP. Začněte omotávat desku kolem čerpadla ve směru ventilu. (4) Výhodou je, že pumpu již nemusíte ukládat zvlášť.

Poznámka: Při rolování / skládání dávejte pozor na kastlík na ploutve, protože někdy může trochu překážet. Nesmí být ohnutá a měla by ležet pokud možno relativně rovně, jinak se může deformovat nebo poškodit. Pokud se to nepodaří, můžete desku přetočit i z opačné strany, ale nesmí v ní zůstat žádný vzduch.

(Pokud SUP skladujete delší dobu, neměl by být zabalen příliš pevně, doma popruh rozepněte, aby se prkno mohlo opět trochu rozvinout a do mezer se mohl dostat vzduch. Pro skladování po dobu několika měsíců si přečtěte návod "**How to storage your SUP over the winter**".)

